

ExCam e.Vario



Betriebsanleitung



SAMCON
Prozessleittechnik GmbH

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | Einleitung | 4 |
| 2 | Technische Daten | 4 |
| 2.1 | Explosionsschutz und Kennzeichnung..... | 4 |
| 2.2 | Modellvarianten..... | 5 |
| 2.3 | Elektrische Kennwerte..... | 6 |
| 2.4 | Anschlussleitung..... | 6 |
| 2.5 | Technische Spezifikation des Kameramoduls..... | 7 |
| 2.6 | Sonstige technische Daten..... | 7 |
| 3 | Sicherheitshinweise | 9 |
| 4 | Inbetriebnahme | 10 |
| 4.1 | Schritt 1: Montage..... | 10 |
| 4.2 | Schritt 2: Elektrischer Anschluss..... | 10 |
| 4.2.1 | Potentialausgleich..... | 11 |
| 4.2.2 | Anschluss und Absicherung..... | 12 |
| 4.2.2.2 | Video Bild Anschluss (FBAS oder AHD)..... | 14 |
| 4.2.2.3 | Anschluss Steuersignal (RS485)..... | 14 |
| 4.2.3 | Prüfungen vor Spannungszuschaltung..... | 15 |
| 5 | Bedienung und Einstellungen | 16 |
| 5.1 | Manuelle Einstellung des Kamerabildes..... | 16 |
| 5.1.1 | Arbeitsvorbereitung..... | 16 |
| 5.1.2 | Öffnen des druckfesten Gehäuses..... | 17 |
| 5.1.3 | Einstellung des Blickwinkels..... | 19 |
| 5.1.4 | Einstellung der Bildschärfe (Fokus)..... | 19 |
| 5.1.5 | Weitere Bildoptimierungsmöglichkeiten..... | 19 |
| 5.1.6 | Verschließen des druckfesten Gehäuses..... | 20 |
| 5.2 | Einstellung und Bedienung per Fernbedienung (optionales Zubehör)..... | 21 |
| 5.3 | Videokonverter (optionales Zubehör)..... | 22 |
| 6 | Instandhaltung / Wartung / Änderungen | 24 |
| 7 | Reparatur und Instandsetzung | 24 |
| 8 | Entsorgung / Wiederverwertung | 24 |
| 9 | Zeichnungen | 24 |
| 10 | Zertifikate und weiterführende Dokumentation | 26 |
| 11 | Notizen | 27 |

Abbildungsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Tab.2.1 – Modellschlüssel | 5 |
| Abb.4.1 – PA Anschluss ExCam e.Vario | 11 |
| Tab.4.1 – Potentialausgleich | 11 |
| Abb.4.2 – Ex d Kabelverschraubung und Zuleitung..... | 12 |
| Abb.4.3 – ExCam e.Vario T08-VA1.2.K1.BOR-L.N-xxx.N-P..... | 12 |
| Abb.4.4 – ExCam e.Vario T08-VA1.2.K1.BOR-L.N-xxx.N-K | 12 |
| Tab.4.2 – Elektrischer Anschluss Kameramodul | 13 |
| Tab.4.3 – Zuleitungsabsicherung Kameramodul | 13 |
| Tab.4.4 – Klemmleistenanschluss FBAS Signal..... | 14 |
| Tab.4.5 – Pluganschluss FBAS Signal | 14 |
| Abb.4.5 – RS485 Steckerbelegung | 14 |
| Tab.4.6 – Steuer Signal..... | 14 |
| Abb.5.1 – ExCam® e.Vario – Objektiv und Sensorplatte..... | 16 |
| Abb.5.2 – Öffnen der ExCam e.Vario | 17 |
| Abb.5.3 - Ausbau der Kamera | 19 |
| Abb.5.4 – Fernbedienung | 21 |
| Tab.5.1 – Tastenbelegung der Fernbedienung..... | 21 |
| Abb.5.5 – Einstellung DIP Switch Videokonverter | 22 |
| Abb.5.6 –Signal-output-Varianten..... | 22 |
| Abb.5.7 – Panel-Ansicht | 23 |
| Abb.10.1 – Abmessungen T08 ExCam e.Vario | 25 |

Revisionshistorie

Produkt: T08 ExCam® e.Vario
 Titel: Betriebsanleitung der ExCam® e.Vario Typ 08
 Doc. -Id. 190130-PT08BA-ES-ExCam e.Vario_de_rev.02.docx
 Verfasser: Eva Schneider
 Erstelldatum: 30.01.2019
 Letztes Update: 09.07.2024

| Rev.- Index | Datum | Name | Bemerkung | Freigabe EX Beauftragter |
|-------------|------------|--------------|--|-----------------------------|
| 0 | 30.01.2019 | E. Schneider | Erstellung des Dokuments | |
| 1 | 08.12.2020 | E. Schneider | Änderung beim optionalen Zubehör | |
| 2 | 09.07.2024 | E. Schneider | Änderung der Varianten; nur noch L-Modelle | |

1 Einleitung

Die ExCam e.Vario ist ein sehr kompaktes, robustes, analoges Kamerasystem (Typ T08) der Firma SAMCON Prozessleittechnik GmbH. Sie ist flexibel für unterschiedlichste industrielle Applikationen einsetzbar. Kernanwendungsgebiete liegen im explosionsgefährdeten Bereich der chemischen und petrochemischen Industrie, Offshore-Anlagen und Biogasanlagen. Die ExCam® e.Vario ist ein statisches Kamerasystem mit motorisiert einstellbarem Objektiv.

Die Kameraserie darf in den Ex Zonen 1, 2, 21 und 22, einschließlich der Gasgruppe IIC (alle Gase, Dämpfe, Nebel inkl. Acetylen, Wasserstoff und Schwefelkohlenstoff) und Staubgruppe IIIC (leitfähige Stäube und brennbare Flusen), eingesetzt werden. Mit dem Bestehen der Fall- und Schlagfestigkeitstests (DIN EN 60079: 0 2012) für das Gehäuse ist die Kamera sowohl für stationäre als auch für ortsveränderliche Anwendungen bestens geeignet. Durch den Einsatz hochwertiger PTFE Dichtungen wird der Gehäuseschutzgrad IP68 gewährleistet und höchste chemische Resistenz erzielt.

2 Technische Daten

2.1 Explosionsschutz und Kennzeichnung

Gerätekennzeichnung

nach Richtlinie RL 2014/34/EU:

 II 2G (Zone 1 und 2)

 II 2D (Zone 21 und 22)

Explosionsschutz (Gas):

Ex db IIC T6 Gb

Explosionsschutz (Staub):

Ex tb IIIC T80°C Db

Schutzart:

IP 68 (IEC/ EN 60529)

(24h/ 3m Wassersäule, pH-neutral, Temperatur des Prüfmediums: $+5^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{Wasser}} \leq +20^{\circ}\text{C}$)

Transport-/ Lagertemperatur:

$-5^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$

Umgebungstemperatur:

$-40^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$ (Typ ... L.N...)

Benannte Prüfstelle:

TÜV Rheinland (Nummer 0035)

EU-Baumusterprüfbescheinigung:

TÜV 18 ATEX 8218 X (2018)

IECEx Zertifikat:

IECEx TUR 18.0023X (2018)

weitere Zertifikate:

siehe <https://www.samcon.eu/de/produkte/analog/excam-evario/>



Achtung!

Die Angaben auf den Typen- und Hinweisschildern sind zu beachten!

2.2 Modellvarianten

| Ex Produktname | Modellvarianten | | | | | Produktnummer |
|----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1) | 2) Typ | 3) Gehäuse- (kombination) | 4) Temp.- bereich | 5) Kabellänge [m] Kabeltyp | 6) Termi- nierung | Link zum digitalen Typenschild |
| ExCam e.Vario | T08- | VA1.2.K1.BOR- | L.N- | 005.N- | P | 22070241 |
| | T08- | VA1.2.K1.BOR- | L.N- | 005.N- | K | 22070242 |

Tab.2.1 – Modellschlüssel

Erklärung:

- 1) ExCam e.Vario = Funktionelle Kamerabeschreibung der ExCam Serie (technische Daten/ Spezifikation des Kameramoduls)
- 2) **T08** = SAMCON Produktions- Typ 08
- 3) **VA1.2.K1.BOR** = Gehäusekombination (Edelstahl 1.4404) mit kleinem Durchmesser $\varnothing_{VA1}=79\text{mm}$
VA1.2.K1.BOR = T07 VA1.2 Gehäuse mit maximaler Rumpflänge ($L_{VA1.2,R} = 136\text{mm}$)
VA1.2.K1.BOR = K1 Kabel- und Zuleitungsflansch (axiale KLE), Standard
VA1.2.K1.BOR = Borosilikatschauglasscheibe DIN7080 (Standard, für Videokameras im sichtbaren Spektralbereich: $\lambda = 350\dots2000$ [nm] und fotografischer Infrarot Bereich NIR, nicht geeignet für Thermografie Applikationen (MIR/ FIR)
- 4) **L.N=** Kein eingebautes Kühlsystem ($T_{amb} < +50^{\circ}\text{C}$)
L.N= Low temperatures ($T_{amb} > -40^{\circ}\text{C}$)
- 5) **005.N** = Anschlusskabellänge in Meter zum Auslieferungszeitpunkt; 5m ist die Standard Kabellänge, max. Kabelreichweite beträgt: 001...200 [m]
005.N = Nicht armiertes Kabel
- 6) **P** = Plug- Abschluss (Standard): Kabel ca. 30cm entmantelt und mit Knickschutztülle versehen, 4x Einzelader $0,75\text{mm}^2$ mit Aderendhülse (grau) und 1x Doppelader (Koax) auf BNC Winkelstecker AWG24 gekrimpt
- K** = Klemmleisten - Abschluss (Optional): Kabel ca. 30cm entmantelt und mit Knickschutztülle versehen, 6x Einzelader mit Aderendhülse (siehe elektrischer Anschluß)

2.3 Elektrische Kennwerte

Spannungsversorgung der Kamera: 14 V DC – 30 V DC

2.4 Anschlussleitung

Außendurchmesser: 9,4 ± 0,3mm
Biegeradius: >12 x Außendurchmesser
Temperaturbereich: -20°C ... +80°C bei Verlegung
-40°C ... +80°C fest verlegt
Leiteraufbau: Koax 75OHM 2x2x0,25mm² +4x0,75mm² AWG24
Schirmung: Kupfergeflecht, Mehrfachdraht 0,10 vz, opt.
Bedeckung ca. 90%
Außenmantel/ Eigenschaften: PUR FHF, halogenfrei, flammwidrig (EN 60332-1-2), EMV geschirmt



Achtung!
Zur Rangierung und Anbindung der Kamera ist die **DIN/EN/IEC 60079-14** zu beachten.

2.5 Technische Spezifikation des Kameramoduls

Hinweis:

Technische Details des Kamera Moduls (bspw.: Lichtempfindlichkeit, Bildauflösung und -format, Sensortyp, Verschlusszeiten, Objektivdetails, optionales Zubehör, etc.) sind ausführlich in den Datenblättern auf unserer Homepage gegeben.

Datenblatt siehe unter:

<https://www.samcon.eu/de/produkte/analog/excam-evario/>

2.6 Sonstige technische Daten

Gehäusematerial der druckfesten Kapselung (Ex d / DIN EN 60079-1: 2014) nach **DIN EN 10027-2: 2015-07** (Bezeichnungssystem für Stähle):

Edelstahlwerkstoff (Standard)

WNr.: 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2),
AISI 316L / V4A

Zusätzliche metallische und nicht-metallische Werkstoffe des T07-VA1.2.x.x Gehäuseschutzsystems (Ex d):

Federstahl verzinkt (WNr.: 1.0330), PTFE Flachdichtungen mit Mikrogaskugeln (GYLON® Style 3504 Blau), Silikonvergussmasse (Silcojet 105 + Cure Agent 28), Silikonpuffer (VMQ), Thermoscriptfolie aus Polyester (acetonbeständig), Kabelverschraubungen aus div. Materialien, bspw. Edelstahl (1.4305/ AISI 303), Messing vernickelt (MsNi/ CuZn) etc.

Schauglasmaterial:

Borosilikatglas „Ilmadur 10/ I-420“ (DIN7080¹:2005-05)

Interne Werkstoffe und Komponenten:

Optische und elektronische Komponenten, div. thermoplastische Kunststoffe: Polyamid (PA6.6/ PA2200), Polyoxymethylen (POM) Isolatoren und Montageadapter, Aluminiumkühlkörper (EN AW-ALSi1MgMn), PTC-Keramik, PUR, etc.

Gewicht (ohne Zubehör):

3000 g (mit K1 Kabel- und Zuleitungsflansch)

Gewicht Zubehöorkomponenten:

800 g (Wandausleger WMB-S)

400 g (Wetterschutzdach WPR-VA1.2)

50 g (Scharnierbefestigung SCH-VA1.x)

(weitere Zubehöorkomponenten auf Anfrage!)

¹ Geltender Normenbereich für lichtdurchlässige Komponenten einer druckfesten Kapselung: DIN7080:2005-05 „Runde Schauglasplatten aus Borosilicatglas für Druckbeanspruchung ohne Begrenzung im Tieftemperaturbereich“

Abmessungen Gehäuse (BxHxT): 79,0mm x 96,0mm x 158,0mm
Abmessungen mit Zubehör (BxHxT): 97,0mm x 193,0mm x 299,5mm
(mit Wandausleger und Wetterschutzdach)

Zünddurchschlagsichere Spalte (Ex) der druckfesten Kapselung T07-VA1.2.x.x:

Flansche / Rumpf

Nenndurchmesser: **57 mm** (kreisförmig)
Spielpassung: **H8 f7** (DIN ISO 286)
Toleranzlage: (-60...-30) µm ... (0...+46) µm
kleinste Spaltlänge > 12,5 mm
(gem. DIN EN 60079-1)
größte Spaltweite < 0,15 mm
(gem. DIN EN 60079-1)
Mittenrauwert: $R_a \approx 2,0 \mu\text{m}$ (DIN ISO 468) / $R_a \leq 6,3 \mu\text{m}$ (gem. DIN EN 60079-1: 2014 [5.2.2])
1x **M20*1,5**_12mm (ISO metrisches Feingewinde gem. DIN13-2), **Güte 6H** (mittel oder fein (gem. ISO 965-1 / ISO 965-3), **tragende/greifende Gewindgänge ≥ 5** (gem. den Anforderung in DIN EN 60079-1: 2014 [5.3] Tabelle 3 „Zylindrische Gewindespalte“)

Kabelverschraubungen

Medienbeständigkeiten:

Werden ausschließlich auf Anfrage geprüft!
Im Allgemeinen: korrosionsbeständig, sowie chemisch hochresistent gegen eine Vielzahl von flüssigen und gasförmigen Angriffsmitteln aus dem industriellen Bereich und geeignet für Offshore Applikationen (vgl. hierzu allgemeine Spezifikation für Edelstahl WNr.:1.4404 / AISI316L), Oberflächenfinish und Modifikation des Ex d Gehäuses², Elastomer Dichtungen der Kabel, sowie GYLON® Flachdichtungen der Gehäuseflansche, etc.)

² Schutzlackierung, Elektropolitur, etc. ...

3 Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie unbedingt die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und die nachfolgenden Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung!



Achtung!

Die Kameras des Typs T08 ExCam® Serie sind nicht für Zone 0 und Zone 20 geeignet. Die auf dem Typenschild der Kamera angegebene Umgebungstemperatur, Temperaturklasse und Explosionsgruppe ist zwingend einzuhalten. Umbauten oder Veränderungen an der Kamera sind nicht gestattet. Die Kamera ist bestimmungsgemäß in unbeschädigtem und einwandfreiem Zustand zu betreiben.



Achtung!

Zur Reparatur dürfen nur Originalteile der Firma Samcon Prozessleittechnik GmbH verwendet werden. Reparaturen, die den Explosionsschutz betreffen, dürfen nur von der Fa. Samcon Prozessleittechnik GmbH in Übereinstimmung mit national geltenden Regeln durchgeführt werden.



Achtung!

Externe Wärme und/oder Kältequellen sind bei der Montage zu beachten. Die zulässigen Temperaturbereiche für Lager-, Transport- und Betriebsbedingungen müssen eingehalten werden!



Achtung!

Warnhinweise auf dem Typenschild beachten:

**“WARNUNG – NICHT INNERHALB EINES EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN
BEREICHS ÖFFNEN”**



Der Einsatzbereich im Staubexplosionsschutz bzgl. Temperatur und Staubeinschüttungen ist den nationalen Errichtungsbestimmungen zu entnehmen.

Vor Inbetriebnahme muss die Kamera entsprechend der im Abschnitt (Inbetriebnahme) genannten Anweisung geprüft werden.

4 Inbetriebnahme

Für das Errichten und Betreiben sind die relevanten nationalen Vorschriften sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik maßgebend. Vor der Montage ist die Kamera auf eventuelle Transportschäden am Gehäuse und am Kabel zu überprüfen. Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme darf nur von ausgebildetem Fachpersonal vorgenommen werden.



Achtung!

Beachten Sie immer die nationalen Sicherheits-, Errichter- und Unfallverhütungsvorschriften (z.B. DIN EN 60079-14 etc.), sowie die nachfolgenden Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung!



Achtung!

Beachten Sie unbedingt die ATEX/ IECEx/ EAC-Ex Bestimmungen der EX Installationsanweisung zur Montage und Inbetriebnahme!

4.1 Schritt 1: Montage

Montieren Sie die ExCam[®] e.Vario am gewünschten Montageort. Montageoptionen und Installationsbedingungen, diverses Zubehör sowie Sicherheitshinweise sind in der EX Installationsanleitung zur ExCam[®] Serie Typ 08 ausführlich erläutert.



Achtung!

Externe Wärme und/oder Kältequellen sind bei der Montage zu beachten. Die zulässigen Temperaturbereiche müssen eingehalten werden!

4.2 Schritt 2: Elektrischer Anschluss



Achtung!

Der elektrische Anschluss des Betriebsmittels darf nur durch Fachpersonal erfolgen!



Achtung!

Das Gehäuse der ExCam[®] Serie ist unbedingt über den PA-Anschluss zu erden.



Achtung!

Beachten Sie die nationalen Sicherheits-, Errichter- und Unfallverhütungsvorschriften (z.B. DIN EN 60079-14) und die nachfolgenden Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung sowie in der EX Installationsanleitung!

Die T08 ExCam® e.Vario wird mit einem elektrischen Anschlusskabel ausgeliefert. Die maximale Übertragungreichweite von Kamera zu Empfänger beträgt typischerweise 250 Meter (ggf. kürzer/ EMV abhängig) und kann individuell durch den Kunden bestimmt werden.

Die ExCam® e.Vario wird immer als Kabelschwanzgerät mit der gewünschten Kabellänge produziert und ausgeliefert, so dass elektrische und mechanische Tätigkeiten im Inneren der druckfesten Kapselung durch den Anwender bzw. Monteur weder zulässig noch nötig sind. Der Kabelabschluss ist, je nach beauftragter Konfektionierung, mit Stecker versehen oder mit Klemmleistenabschluss ausgeführt.

4.2.1 Potentialausgleich




Abb.4.1 – PA Anschluss ExCam e.Vario

Potentialausgleich und Erdung des Kamera Ex d Gehäuses ist zwingend erforderlich, um statische Aufladung und somit die Begünstigung einer Funkenbildung zu vermeiden. Hierfür befindet sich eine Schraubklemme rückseitig unten rechts, gekennzeichnet mit Symbol Schutzerdung DIN EN 60617-2 (siehe Abb.4.1). Der Querschnitt des Potentialausgleiches hat den nationalen Erdungsvorschriften zu entsprechen (mindestens 4 mm²).

Anschlussstabelle:

| Potential | Farbe (IEC 60757) | Querschnitt | Bemerkung |
|-----------|-------------------|---------------------------|---|
| PA | GN/YE | 4 mm ² (starr) | Klemme: Schlitzschraube M4x0,7 (DIN 84) mit Unterlegscheibe Ø9mm (DIN 125A), 3Nm Anzugsdrehmoment beachten! |

Tab.4.1 – Potentialausgleich

4.2.2 Anschluss und Absicherung




Abb.4.2 – Ex d Kabelverschraubung und Zuleitung

Die Abbildungen 4.3 – 4.6 illustrieren die potentiellen Kabelkonfektionierungen der ExCam e.Vario. Mögliche Kabelabschlüsse sind Klemmleiste oder Stecker.



Abb.4.3 – ExCam e.Vario T08-VA1.2.K1.BOR-L.N-xxx.N-P



Abb.4.4 – ExCam e.Vario T08-VA1.2.K1.BOR-L.N-xxx.N-K

Über das Systemkabel wird das AHD/ CVI/ TVI oder FBAS Signal übertragen. Die Spannungsversorgung der Kamera und des optionalen Heizmoduls erfolgt parallel auf dieser Anschlussleitung.

4.2.2.1 Spannungsversorgung & Absicherung des Kamerastromkreises



Achtung!
Kabel und Leitungen müssen den Vorgaben der IEC 60079-0/1 & 14 entsprechen.



Achtung!
Die Zuleitung muss einen ausreichenden Querschnitt aufweisen und die Absicherung der Leitung den nationalen sowie den internationalen Bestimmungen entsprechen.



Achtung!
Verwenden Sie ausschließlich von SAMCON freigegebene Klemmen.

Die Spannungsversorgung ist über die rote (RD) sowie die schwarze (BK) Anschlusslitze vorzunehmen.

Anschlussstabelle:

| Potential | Farbe (IEC 60757) | Potentialpegel | Querschnitt | Bemerkung |
|-----------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| L+ | RD | +14 V DC ... +30 V DC | 0,75 mm ² | |
| L- | BK | 0 V DC / GND | 0,75 mm ² | |

Tab.4.2 – Elektrischer Anschluss Kameramodul

Die maximale Leistungsaufnahme des Kameramoduls beträgt 2,6 Watt.

Die Dimensionierung der Kamera-Zuleitungsabsicherung ist abhängig von:

- Der gewählten Spannungsversorgung
- Der Leitungslänge
- Den nationalen Vorschriften

Folgende Sicherungsempfehlungen können als Grundlage verwendet werden:

| Eingespeiste Spannung | Länge Systemkabel | Empfohlene Sicherung | Bemerkung |
|-----------------------|-------------------|----------------------|---|
| 14 V DC | < 100m | 1000 mA –mT- | Falls Sie die Kamera mit 14 VDC über eine Leitungslänge von mehr als 100 Meter einspeisen wollen, achten Sie darauf ein justierbares Schaltnetzteil zur Versorgung zu verwenden, um Spannungsabfälle an den Leitungen nachregeln zu können. |
| 24 V DC | 100m ≤ L < 200 m | 500 mA –mT- | |

Tab.4.3 – Zuleitungsabsicherung Kameramodul

Der Auslösestrom der Sicherung muss kleiner als der maximale Kurzschlussstrom der Energieversorgung (Schaltnetzteil) sein!

4.2.2.2 Video Bild Anschluss (FBAS oder AHD)

Je nach Festlegung im Modellschlüssel, wird das Video Signal der ExCam® e.Vario entweder auf Aderendhülsen (K Variante) oder mit BNC Stecker (P Variante) zur Verfügung gestellt. Das Video-Signal ist lediglich mit dem Monitor, der Videomatrix oder dem Videosever (weiteres Zubehör Videokonverter nötig) zu verbinden.

Der Videooutput der Kamera ist immer im Format 16:9. Für Systeme mit einer Auflösung von 4:3 wird ein Videokonverter (siehe Kapitel 5.4) benötigt.

Anschlussstabelle (T08-VA1.2.K1.BOR-L.N-xxx.N-K)

| Potential | Farbe (IEC 60757) | Potentialpegel | Querschnitt | Bemerkung |
|-----------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------|
| FBAS+ | WH/ BU | 1.0 Vp-p (sync negative) | 0,5 mm ² | |
| FBAS_GND | BU | 0 V / GND | 2,7 mm ² | |

Tab.4.4 – Klemmleistenanschluss FBAS Signal

Anschlussstabelle (T08-VA1.2.K1.BOR-L.N-xxx.N-P)

| Potential | BNC - Connector | Potentialpegel | Querschnitt | Bemerkung |
|-----------|-----------------------------|--------------------------|-------------|-----------|
| FBAS+ | Center (Pin)/ Seele | 1.0 Vp-p (sync negative) | | AWG24 |
| FBAS_GND | Shield (Bajonettverschluss) | 0 V / GND | | |

Tab.4.5 – Pluganschluss FBAS Signal

4.2.2.3 Anschluss Steuersignal (RS485)

Dieser Anschluss gilt sowohl für die K- als auch die P-Variante.




Abb.4.5 – RS485 Steckerbelegung

Anschlussstabelle (T08-VA1.2.K1.BOR-L.N-xxx.N-X)

| Potential | Farbe (IEC 60757) | Querschnitt | Bemerkung |
|-----------|-------------------|----------------------|-----------|
| RS485+ | GN | 0,25 mm ² | |
| RS485- | OG | 0,25 mm ² | |

Tab.4.6 – Steuer Signal

4.2.3 Prüfungen vor Spannungszuschaltung



Achtung!

Vor Inbetriebnahme des Betriebsmittels sind die in den einzelnen nationalen Bestimmungen genannten Prüfungen durchzuführen.

Außerdem ist vor der Inbetriebnahme die korrekte Funktion und Installation des Betriebsmittels in Übereinstimmung mit dieser Betriebsanleitung und anderen anwendbaren Bestimmungen zu überprüfen.



Achtung!

Unsachgemäße Installation und Betrieb der Kamera kann zum Verlust der Garantie führen!




Achtung!

Nehmen Sie die Kamera nicht bei Temperaturen unter 0°C in Betrieb!

5 Bedienung und Einstellungen

5.1 Manuelle Einstellung des Kamerabildes

Dieser Schritt ist nur nötig, wenn die Werkseinstellung der Kamera unbefriedigend ist (Fokus, Blickwinkel, Iris, Gegenlichtkompensation etc.). Für die manuelle Einstellung müssen manuelle Parametrierungen am Kameramodul vorgenommen werden und das druckfeste Edelstahlgehäuse hierzu geöffnet werden. Die Einstellungen des Platinen Moduls sind nachfolgend erläutert.



1 OSD (Bildschirmmenü)

2 Fokus

3 Zoom

Abb.5.1 – ExCam® e.Vario – Objektiv und Sensorplatine



Info!

Falls nicht abweichend vereinbart, wird die ExCam® e.Vario werksseitig auf Weitwinkel gestellt. Die Fokussierung ist auf einen Objektabstand von ca. 10 Meter Entfernung optimiert.

Gerne stellen wir die ExCam e.Vario auf Ihr Objekt ein. Bitte nennen Sie uns hierfür bei der Bestellung den Wunschblickwinkel und die Objektentfernung. Sie können dies aber auch einfach selbst via Fernbedienung einstellen (siehe Kapitel 5.2).

5.1.1 Arbeitsvorbereitung



Achtung!

Bereiten Sie Ihre Arbeit sorgfältig und in Übereinstimmung mit den jeweiligen Vorschriften vor.



Achtung!

Je nach Zoneneinteilung ist eine Arbeitsfreigabe einzuholen!
 Beim Hardware Reset und Öffnen der druckfesten Kapselung (Ex d) unter Spannung ist unbedingt explosionsfähige Atmosphäre zu verhindern!

- Verwenden Sie geeignete Werkzeuge/ Hilfsmittel
- Sorgen Sie für sicheren Stand bei Ihrer Arbeit
- Verhindern Sie unbedingt statische Aufladung

5.1.2 Öffnen des druckfesten Gehäuses

Das Öffnen des druckfesten Kameragehäuses ist ausschließlich zum manuellen Einstellen des Objektivs gestattet. Nach Beendigung der Tätigkeit muss das Gehäuseschutzsystem wieder explosionsicher verschlossen werden! Hierbei ist äußerst vorsichtig und Schritt für Schritt gemäß den nachfolgenden Arbeitsschritten vorzugehen.



„WARNUNG - NICHT INNERHALB EINES EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN BEREICHS ÖFFNEN“

Achtung:

Zum Öffnen des druckfesten Edelstahlgehäuses T07 VA1.2.K1.BOR der ExCam e.Vario sind die Anweisungen in der T08 Ex Installationsanleitung zwingend und Schritt für Schritt zu befolgen!




Abb.5.2 – Öffnen der ExCam e.Vario



Achtung!

Achten Sie darauf die Oberfläche von Bohrung und Welle (Passung) am zünddurchschlagsicheren Spalt nicht zu beschädigen.



Achtung!

Achten Sie darauf die Gehäusedichtungen nicht zu beschädigen und diese sauber zu halten.

Der Kabel- und Zuleitungsflansch ist vorsichtig und möglichst gerade nach hinten herauszuziehen. Durch Vakuumbildung kann das Entfernen des Flansches ggf. schwerfällig sein.

Die zylindrische Spielpassung H8f7 (DIN ISO 286) von Rumpf- und Flanschbauteil darf nicht verkantet werden! Gefahr durch Beschädigung des zünddurchschlagsicheren Spaltes (DIN EN 60079-1:2012)!

Achtung: Montageadapter mit Temperatursteuerung (CB06 Platine), Kameramodul und varifokal Optik sind am Kabel- und Zuleitungsflansch fixiert. Auch hier ist vorsichtig und präzise zu arbeiten, um Verkantung und Beschädigung der Einbauten zu vermeiden! Vorsicht vor Haut- und Kleidungskontakt an der zylindrischen Passung. Dort befindet sich Schmierpaste (öl-haltig) zum Schutz der Oberfläche vor Passungsrost und mechanischer Beanspruchung.

Beim Öffnen des Gehäuses die Gylon Flachdichtung (blau) nicht beschädigen oder verschmutzen! Die Flachdichtung ist lose am Kabel- und Zuleitungsflansch angebracht und nur durch die Schraubverbindungen fixiert.

Ziehen Sie die Kamera vorsichtig und unter leichter Schrägstellung nach oben aus dem Gehäuse. Der Montageadapter ist eigens hierfür konstruiert:

1.



2.



3.



4.



Abb.5.3 - Ausbau der Kamera

5.1.3 Einstellung des Blickwinkels

Stellen Sie den Blickwinkel durch Betätigen der Zoomtasten (siehe Taste 3 Abb. 5.1) ein.



Bei Berührung von elektronischen Komponenten ist auf ausreichend Potentialausgleich, bzw. Erdung des Körpers zu achten (ESD Kleidung, Handgelenk Manschette mit PA, etc. tragen)!

5.1.4 Einstellung der Bildschärfe (Fokus)

Stellen Sie die Bildschärfe durch Betätigen der Fokustasten (siehe Taste 2 Abb. 5.1) ein.

5.1.5 Weitere Bildoptimierungsmöglichkeiten

Benutzen Sie für alle weiteren Einstellungen das OSD (On Screen Display). Hierzu drücken Sie Taste 1 Abb. 5.1.

5.1.6 Verschließen des druckfesten Gehäuses

Achtung:

Zum Verschließen des druckfesten Edelstahlgehäuses T07 VA1.2.K1.BOR der ExCam e.Vario sind die Anweisungen in der T08 Ex Installationsanleitung zwingend und Schritt für Schritt zu befolgen!

Beim Verschließen ist in umgekehrter Reihenfolge wie beim Öffnen des Gehäuses vorzugehen. Es dürfen ausschließlich original Schrauben aus dem Lieferumfang verwendet werden. Der Kabel- und Zuleitungsflansch (K1) ist mit 6x Zylinderkopfschraube M4x0,7 (ISO metrisch rechtsdrehend) aus Edelstahl mit 10mm Gewindelänge befestigt (DIN 912/ ISO 4762, Güte 6g).

Unversehrtheit und Sauberkeit von Gewindebohrungen und Sacklöchern, sowie dem zünddurchschlagsicherem Spalt (kreiszyklindrische Passung) sind zu kontrollieren.



Achtung!
Falls der Passungsspalt mechanisch beschädigt ist, darf das Gehäuse nicht mehr verwendet werden!



Achtung!
Schließen Sie keine Fremdkörper im Gehäuse ein.

Demontierte Schraubensicherungen (Federringe DIN 127 A) müssen wieder eingesetzt werden. Die Gylon Flachdichtung muss, entsprechend dem Lochbild des Flansches, unbeschädigt eingesetzt werden. Die Richtung der Dichtungsoberfläche ist beliebig.

Wird beim Verschließen festgestellt, dass die Oberfläche des Passungspaltes verschmutzt oder ungenügend geschmiert ist, ist diese mit einem sauberem Lappen und geeignetem Reinigungsmittel zu reinigen. Anschließend mit einem für diesen spezifischen Anwendungsfall geeigneten Schmiermittel einfetten.

Die Schraubverbindungen von Flansch- und Rumpfgehäuse müssen immer mit einem Drehmoment von **3 Nm** über Kreuz angezogen werden! Ein übermäßiges Anziehen der Schraube kann zum Abriss des Zylinderkopfes und somit zur Verhinderung der Gehäuse-druckbeständigkeit führen.

Zur festen und sicheren Montage der ExCam® vario 2.0 mit Wand- und Deckenausleger, Scharnierbefestigung oder Bördelhalterung für Schauglasarmaturen, bzw. für die optionale Montage des Wetterschutzdaches sind Hinweise in der Zubehör- und EX-Installationsanleitung zu befolgen!



Zylinderkopfschrauben zur sicheren Verbindung des Rumpfes mit dem Flanschbauteil müssen mit 3 Nm Drehmoment festgezogen werden!

Unbedingt auf die Kabelführung beim Verschließen des Gehäuses achten! Es müssen Kollisionen und mechanische Belastungen im verschlossenen Ex d Gehäuse vermieden, sowie erforderliche Biegeradien eingehalten werden.

5.2 Einstellung und Bedienung per Fernbedienung (optionales Zubehör)

Bei der Fernbedienung handelt es sich um optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten). Dieser Schritt ist einfach und bequem ohne Öffnen des Gehäuses. Sie können mit der Fernbedienung Zoom und Fokus einstellen.



Abb.5.4 – Fernbedienung

| Tastenbezeichnung | Funktion |
|-------------------|----------|
| UP / DOWN | Zoom |
| LEFT / RIGHT | Fokus |

Tab.5.1 – Tastenbelegung der Fernbedienung

Beachten Sie hierzu unser Video-Tutorial:

https://go.samcon.eu/excam_eario_01

5.3 Videokonverter (optionales Zubehör)

Um das Bildformat von 16:9 auf 4:3 zu switchen wird der Videokonverter benötigt. Er gehört zum optionalen Zubehör, d.h. er ist nicht automatisch enthalten.



DIP Switch 1 (CVBS OUT)
 2 IN/OUT connector setting as CVBS mode

| | | |
|----------------|---|---------------------------|
| 1 IN | → | Input1 = 1080p@30 |
| 2 IN / OUT | → | CVBS = MISC Underscan 20% |
| HDMI / VGA OUT | → | Output = 1080p@60 |

Abb.5.5 – Einstellung DIP Switch Videokonverter

Um den Underscan einzustellen werden die Pfeiltasten betätigt: der linke Pfeil verringert den Underscan, der rechte erhöht ihn. Der maximale Underscan beträgt bis zu 20%. Werden beide Pfeiltasten gleichzeitig gedrückt kann zwischen 16:9 und 4:3 Format geschaltet werden.

3 mögliche Signal-output-Varianten (HDMI, VGA, CVBS/FBAS) sind gleichzeitig darstellbar.

CVBS Output Mode:





Abb.5.6 –Signal-output-Varianten



- | | |
|----------|------------------------------|
| DC 12 V | 12 V DC Spannungsversorgung |
| HDMI OUT | HDMI Out-Anschluss |
| VGA OUT | VGA Out-Anschluss |
| 1 IN | Kamera Input (AHD IN 16:9) |
| 2 IN/OUT | Kamera Output (FBAS OUT 4:3) |

Abb.5.7 – Panel-Ansicht

6 Instandhaltung / Wartung / Änderungen

Die für die Wartung und Instandhaltung von elektrischen Betriebsmitteln in explosionsgefährdeten Bereichen geltenden nationalen Bestimmungen sind einzuhalten. Die erforderlichen Wartungsintervalle sind anwendungsspezifisch und daher vom Betreiber in Abhängigkeit von den Einsatzbedingungen festzulegen. Im Rahmen der Wartung sind vor allem die Teile, von denen die Zündschutzart betroffen ist, zu prüfen (z.B. Unversehrtheit des Gehäuses, der Dichtungen und der Kabel- und Leitungseinführungen, sowie der Zustand des Anschlusskabels). Sollte bei einer Wartung festgestellt werden, dass Instandsetzungsarbeiten erforderlich sind, sind diese unverzüglich durchzuführen, oder in die Wege zu leiten.

7 Reparatur und Instandsetzung

Instandsetzungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur mit SAMCON Prozessleittechnik GmbH Originalersatzteilen vorgenommen werden. Bei Schäden an der druckfesten Kapselung ist ausschließlich ein Austausch zulässig. Im Zweifelsfall ist das betroffene Betriebsmittel der Firma SAMCON Prozessleittechnik GmbH zur Reparatur und Überprüfung zur Verfügung zu stellen.

Reparaturen, die den Explosionsschutz betreffen, dürfen nur von der Firma SAMCON Prozessleittechnik GmbH oder einer von der Firma SAMCON Prozessleittechnik GmbH autorisierten Elektrofachkraft in Übereinstimmung mit national geltenden Regeln durchgeführt werden. Umbauten oder Änderungen an den Betriebsmitteln sind nicht gestattet!

8 Entsorgung / Wiederverwertung

Bei der Entsorgung des Betriebsmittels sind die jeweils geltenden nationalen Abfallbeseitigungsvorschriften zu beachten!

Programmänderungen und -ergänzungen sind vorbehalten.

9 Zeichnungen

Nachfolgende Abbildungen sind technische Zeichnungen der T08 ExCam e.Vario. Weitere Zeichnung, auch zu verschiedenen Zubehörkomponenten, 3D-Modelle, STEP Dateien und DXF Shapes finden Sie im Download Bereich der Produktseite unter:

<https://www.samcon.eu/de/produkte/analog/excam-evario/>




Abb.10.1 – Abmessungen T08 ExCam e.Vario

10 Zertifikate und weiterführende Dokumentation

Zertifikate und weiterführende Dokumentation finden Sie im Download Bereich der Produktseite unter:

<https://www.samcon.eu/de/produkte/analog/excam-evario/>

11 Notizen



SAMCON

Schillerstraße 17, 35102 Lohra-Altenvers
www.samcon.eu, info@samcon.eu
fon: +49 6426 9231-0, fax: - 31

